



nl Veiligheidshandleiding

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM

MODEL : MX-C357F

MX-C407F

MX-C507F

MX-C557F

MX-C607F

DIGITALE MEERKLEURENPRINTER

MODEL : MX-C407P

MX-C507P

MX-C607P

DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM

MODEL : MX-B557F

MX-B707F

MX-B427W

MX-B467F

LASER PRINTER

MODEL : MX-B557P

MX-B707P

MX-B427PW

MX-B467P

LET OP

-  **LET OP: GEVAAR VOOR LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.
-  **LET OP: GEVAAR VOOR LETSEL:** Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.
-  **LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Dit product maakt gebruik van een aansluitchakelaar. De schakelaar verbreekt de fysieke verbinding met de stroomvoorziening van het stopcontact niet. Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, dient u altijd het netsnoer uit de printer te verwijderen als de stroom van het apparaat moet worden gehaald.
-  **LET OP: GEVAAR VOOR LETSEL:** Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.
-  **LET OP: GEVAAR VOOR LETSEL:** Dit product maakt gebruik van een laser. Het toepassen van andere bedieningswijzen, aanpassingsmethoden of procedures dan in de Gebruikershandleiding worden vermeld, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.

Dit product produceert kleine hoeveelheden ozon tijdens normaal gebruik en is mogelijk uitgerust met een filter om ozonconcentraties ruim onder de aanbevolen blootstellingslimieten te houden. Om hoge ozonconcentraties tijdens intensief gebruik te voorkomen, plaatst u dit product in een goed geventileerde ruimte en vervangt u de ozon- en uitblaasfilters indien dit wordt aangegeven in de onderhoudsinstructies van het product. Als in de onderhoudsinstructies van het product niet wordt verwezen naar filters, dan bevat dit product geen filters die vervangen moeten worden.

EMC (dit apparaat en randapparatuur)

WAARSCHUWING:

Om aan de EMC-reglementen te voldoen, moet u afgeschermd interfacekabels bij dit apparaat gebruiken.

Dit is een klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken en de gebruiker kan dan genoodzaakt zijn om de juiste maatregelen te treffen.

Let op: MX-C357F, MX-B427PW, MX-B427W en MX-B467P zijn EMC Klasse B-producten.

Deze speciale accessoires dienen bij het apparaat gebruikt te worden.

Elke instructie geldt ook voor de optionele eenheden die bij deze producten gebruikt worden.

Vereiste netspanning

| | |
|----------------------|--|
| MX-C357F | AC 120 V \pm 10% 60 Hz 7,8 A 0,610 kW |
| MX-C407F / MX-C507F | AC 120 V \pm 10% 60 Hz 10,6 A 1,020 kW |
| MX-C557F / MX-C607F | AC 120 V \pm 10% 60 Hz 10,6 A 1,010 kW |
| MX-C407P | AC 120 V \pm 10% 60 Hz 7,6 A 0,600 kW |
| MX-C507P | AC 120 V \pm 10% 60 Hz 9,9 A 1,000 kW |
| MX-C607P | AC 120 V \pm 10% 60 Hz 10,2 A 0,910 kW |
| MX-B557F / MX-B707F | AC 120 V \pm 10% 60 Hz 10,4 A 0,975 kW |
| MX-B557P / MX-B707P | AC 120 V \pm 10% 60 Hz 9,8 A 1,035 kW |
| MX-B427PW / MX-B427W | AC 120 V \pm 10% 60 Hz 7,5 A 0,640 kW |
| MX-B467P / MX-B467F | AC 120 V \pm 10% 60 Hz 7,5 A 0,745 kW |

Lokale spanning $\pm 10\%$

| | |
|----------------------|---|
| MX-C357F | 220-240 V: 3,9 A / 100-127 V: 7,8 A 0,610 kW / 0,610 kW |
| MX-C407F / MX-C507F | 220-240 V: 5,7 A / 100-127 V: 10,6 A 1,020 kW / 1,020 kW |
| MX-C557F / MX-C607F | 220-240 V: 5,3 A / 100-127 V: 10,6 A 1,010 kW / 1,010 kW |
| MX-C407P | 220-240 V: 3,8 A / 100-127 V: 7,6 A 0,600 kW / 0,600 kW |
| MX-C507P | 220-240 V: 5,1 A / 100-127 V: 9,9 A 1,000 kW / 1,000 kW |
| MX-C607P | 220-240 V: 5,1 A / 100-127 V: 10,2 A 0,910 kW / 0,910 kW |
| MX-B557F / MX-B707F | 220-240 V: 5,3 A / 100-127 V: 10,4 A 0,975 kW / 0,975 kW |
| MX-B557P / MX-B707P | 220-240 V: 4,9 A / 100-127 V: 9,8 A 1,035 kW / 1,035 kW |
| MX-B427PW / MX-B427W | 220-240 V: 3,8 A / 110-127 V: 7,5 A 0,640 kW / 0,640 kW |
| MX-B467P / MX-B467F | 220-240 V: 4,0 A / 110-127 V: 8,0 A 0,745 kW / 0,745 kW |

Werkingsomgeving

10°C tot 35°C (50°F tot 95°F)

(20% tot 85% relatieve vochtigheid) 800-1013 hPa

Geluidsemissie

Ga naar het volgende URL-adres voor de geluidsemissie:

<https://global.sharp/products/copier/products/>

Informatie over de laser

| | Golfenlgt | Uitvoer vermogen |
|--|------------|------------------|
| MX-C357F / MX-C407F / MX-C507F / MX-C407P / MX-C507P | 650-670 nm | Max 15 mW |
| MX-C557F / MX-C607F / MX-C607P | 755-800 nm | Max 20 mW |
| MX-B557F / MX-B707F / MX-B557P / MX-B707P | 755-800 nm | Max 25 mW |
| MX-B427PW / MX-B427W | 775-800 nm | Max 25 mW |
| MX-B467P / MX-B467F | 650-670 nm | Max 15 mW |

Neem voor uw veiligheid de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht.

- Verwijder de behuizing, het bedieningspaneel en kleppen niet.
- De kleppen van de behuizing hebben mogelijk veiligheidsvoorzieningen. Omzeil geen veiligheidsvoorzieningen.

Voor de gebruikers van de faxfunctie

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Ontkoppel onmiddellijk telefoonapparatuur van uw telefoonlijn als deze niet naar behoren werkt. Defecte apparatuur kan schade veroorzaken aan het telefoonnetwerk.
- Installeer telefoonkabels nooit tijdens onweer.

- Installeer nooit contactdozen in vochtige omgevingen, tenzij de contactdoos speciaal bestemd is voor vochtige omgevingen.
- Raak nooit ongeïsoleerde telefoonbedrading of terminals aan, tenzij de telefoonlijn is losgekoppeld van de netwerkinterface.
- Wees voorzichtig tijdens het installeren of wijzigen van telefoonlijnen.
- Vermijd het gebruik van telefoons (met uitzondering van draadloze telefoons) tijdens onweer. Er bestaat gevaar op elektrische schokken als gevolg van blikseminslag.
- Gebruik geen telefoon voor de melding van een gaslek terwijl u zich in de buurt van het lek bevindt.
- Installeer of gebruik de machine niet in de nabijheid van water of wanneer uzelf nat bent. Vermijd het morsen van vloeistoffen op het apparaat.
- Bewaar deze instructies.